



# SMARTCASE POUR CONTRÔLE D'ACCÈS

**Transformez votre système  
de contrôle d'accès physique en une  
solution mobile grâce à la coque Coppernic**

Cette coque clipsable transforme le smartphone HMD Fusion en un lecteur de badges mobile, capable de lire n'importe quel type de carte utilisée dans les systèmes de contrôle d'accès physique. Elle permet aux utilisateurs d'identifier et de valider des badges en tout lieu, pour des applications telles que les rassemblements d'urgence, les contrôles de passagers (voitures, bus), les rondes de sécurité et le contrôle d'accès lors d'événements spéciaux.

**CONTRÔLER | SÉCURISER | AUTORISER**

## Spécifications Techniques

### LECTEUR RFID OMNIKEY 5127 CK-MINI DE HID

L'intégration réussie du module du leader de l'industrie permet au HMD Fusion de lire les cartes suivantes :

iCLASS, iCLASS SE/SR, iCLASS Seos  
MIFARE Classic, MIFARE DESFire 0.6, MIFARE DESFire EV1/EV2,  
MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight  
CEPAS (CAN)  
ISO 11443A/B, ISO15693  
NFC Tag (1,2,3,4,5)  
T=CL, SmartMx, Student ID in Apple Wallet  
HID Prox, Indala Prox, EM Prox,  
EM4100/4102/4200/4305/4450, AWID Prox  
Hitag 1.2.3, ASK, PSK, FSK



## Intégration

**UN SDK LOGICIEL ET DES UTILITAIRES SONT DISPONIBLES  
POUR LE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS ANDROID.**

**Le HMD Fusion avec la coque dédiée au contrôle  
d'accès est supporté par le logiciel CopperAccess.**

Cela permet l'intégration dans la majorité des systèmes de contrôle d'accès physique.

